製品を長くご愛用いただく為に　TNo.073

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

組立方法　※ プラスドライバーが必要になります。

下図のように、フレームと丸パイプをナベ小ネジで組み立ててください。
キャスターはしっかりと奥まで挿入してください。

⚠凹み穴が外側になります。

TakadaBed　お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382

製品を長くご愛用いただく為に　TNo.073

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

組立方法　※ プラスドライバーが必要になります。

下図のように、フレームと丸パイプをナベ小ネジで組み立ててください。
キャスターはしっかりと奥まで挿入してください。

丸パイプ
フレーム
ナベ小ネジ
丸パイプ
ナベ小ネジ
フレーム
外側
内側

⚠凹み穴が外側になります。

TakadaBed　お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382

製品を長くご愛用いただく為に　TNo.073

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

組立方法　※ プラスドライバーが必要になります。

下図のように、フレームと丸パイプをナベ小ネジで組み立ててください。
キャスターはしっかりと奥まで挿入してください。

⚠凹み穴が外側になります。

TakadaBed　お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382

製品を長くご愛用いただく為に　TNo.073

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

組立方法　※ プラスドライバーが必要になります。

下図のように、フレームと丸パイプをナベ小ネジで組み立ててください。
キャスターはしっかりと奥まで挿入してください。

⚠凹み穴が外側になります。

TakadaBed　お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382